

Concepteur de solutions didactiques

# **ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS**

561, allée de Bellecour Tél : 04 90 60 05 68

84200 Carpentras Fax: 04 90 60 66 26

Site: www.erm-automatismes.com E-mail: contact@erm-automatismes.com

	1 PRE
	2 CON
Ζ	3 INST
	3.1 Sé
	3.2 Mi
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3 3.3 Ilt
	3.3.1
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1. <b>3 / 11</b>
	3.4.1
	3.4.2
	3.4.2.
	3.4.2.
<b>U</b>	3.4.2.
	3.4.2.
<b>U</b> J	3.4.2.
	3.5 Ar
$\mathbf{U}$	3.5.1
$\overline{}$	3.5.2

PREAMBULE	1
CONTRE INDICATIONS ET SECURITE	1
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	
3 1 Sélection et mise en place d'un montage	1
3.2 Mise en route du système	2
3.2 Mile coustoncion	<b>۲</b>
3.2.1 Mise sous tension automate / Choix de la configuration de la CTA	2 3
3.2.3 Mise en route	3
3.3 Utilisation de l'interface opérateur	4
3.3.1 Descriptif de tous les menus	5
3.3.1.1 Menu « ENTREES / SORTIES »	5
3.3.1.2 Menu « CONSIGNES »	6
3.3.1.3 Menu « HORLOGE »	6
3.3.1.4 Menu « MAINTENANCE »	7
3.3.1.5 Menu « CONSTRUCTEUR »	
3.3.1.6 Menu « UTILISATEUR »	
3.3.1.7 Menu « HISTORIQUE ALARMES »	
3.4 Utilisation de la supervision	11
3.4.1 Connexion au serveur Web (PCOWEB)	
3.4.2 Descriptif des commandes	
3.4.2.1 Fonctionnement forcé	
3.4.2.2 Réglages	
3.4.2.3 Plages Horaires	
3.4.2.4 Sélection Montage	
3.4.2.5 Mise à jour des enregistrements	
3.4.2.6 Afficher le graphique	
3.4.2.7 Télécharger les enregistrements	
3.5 Arrêt du système	
3.5.1 Arrêt normal de la Centrale de traitement d'air	
3.5.2 Arrêt d'urgence	



# 1 PREAMBULE



Le dossier technique de la machine est livré sur un DVD-ROM.

Ce support d'information peut se dégrader au fil du temps (rayures, cassures) ou se perdre.

Il est donc fortement conseillé de faire <u>2 copies</u> de l'original et de les placer en lieu sûr (avec les sauvegardes et les logiciels informatiques de l'établissement par exemple) en prenant soin de noter sur les copies les indications présentes sur le DVD-ROM original.

# 2 CONTRE INDICATIONS ET SECURITE

Le système CTAFLEX – WA20 est prévu pour être utilisé dans les conditions définies par le présent dossier technique, toute autre utilisation de l'équipement est à proscrire.

L'ensemble des consignes de sécurités, des contre-indications d'emploi et procédures de consignation sont détaillées dans le document *DTWA2000010x* - *SecuriteContreIndications.pdf.* 

# 3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

# 3.1 Sélection et mise en place d'un montage

Choisir et réaliser le montage à l'aide des vues 3D et des schémas d'implantations

(→ Se référer à la partie « Schémas des configurations standards » du Dossier technique)

Le tableau sur les schémas d'implantations résume les raccordements nécessaires. Des indications supplémentaires sont données dans la partie « Instructions d'installation » du <u>Dossier technique</u>.

- Verrouiller les grenouillères des caissons et actionner les freins des roulettes des châssis.
- Effectuer les raccordements hydrauliques éventuels (Alimentations en eau, bacs à condensats, évacuations...).
- Effectuer les raccordements des gaines d'air éventuelles (Se reporter au « Schéma des raccordements aérauliques types »).
- Réaliser les connexions électriques des sous-ensembles (Se reporter au schéma électrique) en fonction des caissons utilisés dans le montage.
- Les connecteurs bouchons doivent être montés sur les connecteurs non utilisés.
- ▲ <u>RAPPELS</u> : Avant la mise sous tension du coffret de commande WA20, vérifier que tous les protecteurs sont en place et les raccordements correctement réalisés.



84 200 Carpentras

# WA20 - CTAFLEX

# 3.2 Mise en route du système

# 3.2.1 Mise sous tension

Après mise sous tension du système à l'aide de l'interrupteur-sectionneur principal (Q1), si les conditions de sécurités initiales sont réunies, le réarmement du système est possible à l'aide du bouton de réarmement à clé (S2), situé sur le pupitre de commande.

▲ Le réarmement du système ne doit être effectué qu'après vérification de l'ensemble des conditions de sécurité (montage correct, portes de visite et carters de protection en place...) et sous l'autorité du professeur responsable.

Le système étant sous tension et les vérifications suivantes effectuées (à chaque utilisation) :

- Caissons correctement accouplés et grenouillères serrées.
- Freins des roulettes des châssis actionnées.
- Protecteurs et carters en place.
- Portes de visite des caissons en place et verrouillées.
- Raccordements électriques, hydrauliques et aérauliques effectués.
- Tuyaux de prises d'air des transmetteurs de pression différentielle B14 et B16 correctement raccordés (mesure « + » du transmetteur sur prise de pression « venturi » du ventilateur et mesure « » en amont\* du ventilateur).
- Tuyaux de prises d'air du pressostat différentiel S10 (option WT21) correctement raccordés (mesure « » en amont\* du ventilateur).
- Tuyaux de prises d'air du pressostat différentiel B7 (caisson WF20) correctement raccordés (mesure « + » en amont\* du ou des filtres concernés, et mesure « » en aval\*)

(\*)Remarque : Notions amont-aval par rapport au sens du flux d'air



- Choix du montage effectué dans l'automate à partir de l'interface opérateur.
- ▲ ATTENTION : Si le système est sous-tension et réarmé, l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence (S1) déclenchera une mise en fonctionnement du ventilateur soufflage (cycle de postventilation forcée), même si celui-ci est à l'arrêt.
- ▲ Le relais de sécurité (KA1) possède des sorties temporisées (180 s) : le réarmement n'est possible qu'après la fin de cette temporisation. De plus, les boucles de sécurité du relais KA1 doivent être restées ouvertes (Exemple : bouton d'arrêt d'urgence enfoncé) pendant au moins 2 s après la fin de la temporisation pour autoriser le réarmement.



Page 2/19

# 3.2.2 Configuration automate / Choix de la configuration de la CTA

- Accéder aux menus automate  $\bigcirc$   $\rightarrow$  Constructeur  $\rightarrow$  Initialisation  $\rightarrow$  Chargement paramètres suivant montage
- $\rightarrow$  sélectionner le montage utilisé  $\rightarrow$  valider  $\checkmark$



La mise en route de la Centrale de traitement d'air est alors possible.

## 3.2.3 Mise en route

- La mise en route normale ou l'arrêt de la CTA s'effectue uniquement à l'aide du sélecteur (S3) « MARCHE ARRET» situé sur le pupitre de commande du coffret WA20 :
  - MANUEL = Mise en marche de la CTA

**ARRET** = Arrêt de la CTA avec une post ventilation de 120s. Durant la post ventilation, la balise lumineuse verte clignote pour signaler à l'utilisateur une phase d'arrêt.

Afin de faciliter la compréhension de l'état du système CTA Flex, une balise lumineuse est montée sur le coffret de commande. Celle-ci indique l'état et/ou le mode de fonctionnement du système :





Page 3/19

# 3.3 <u>Utilisation de l'interface opérateur</u>

L'interface opérateur permet aux utilisateurs de commander et visualiser la CTA Flex.



A la mise sous tension du coffret électrique, l'automate s'initialise puis quelques secondes plus tard l'interface opérateur affiche l'écran suivant :



Une fois le sélecteur S3 « MARCHE / ARRET » sur MARCHE, l'interface opérateur affiche l'écran suivant :





**DOSSIER MACHINE** 

# 3.3.1 Descriptif de tous les menus

### 3.3.1.1 Menu « ENTREES / SORTIES »

Le menu « ENTREES / SORTIES » permet de lire toutes les grandeurs physiques utilisées sur la Centrale de traitement d'air, voir le détail ci-dessous :





### 3.3.1.2 Menu « CONSIGNES »

Le menu « CONSIGNES » permet de régler les consignes de T°C, %Hr, et débit. Il permet aussi de choisir le type de régulation, à savoir régulation au soufflage ou reprise, voir le détail ci-dessous :



## 3.3.1.3 Menu « HORLOGE »

Le menu « HORLOGE » permet de régler l'heure, la date, ainsi que la gestion des plages horaires, voir le détail cidessous :





### 3.3.1.4 Menu « MAINTENANCE »

Le menu « MAINTENANCE » permet de forcer toutes les entrées et sorties automates, de sauvegarder et restaurer la configuration automate, et de compter le nombre d'heure de fonctionnement, voir le détail ci-dessous :





### 3.3.1.5 Menu « CONSTRUCTEUR »

Le menu « CONSTRUCTEUR » permet de configurer les paramètres de l'automate. Il est répartie en 5 sous-menus « RESEAU », « ENTREES / SORTIES », « CONFIGURATION », « PASSWORDS » et « INITIALISATION » voir le détail ci-dessous :



### o Sous-menu « RESEAU »



# Sous-menu « ENTREES / SORTIES »





# Sous-menu « CONFIGURATION »



Sous-menu « PASSWORDS et ECRANS »





#### Sous-menu « INITIALISATION »



#### 3.3.1.6 Menu « UTILISATEUR »

Le menu « UTILISATEUR » permet de configurer les paramètres d'utilisation de la Centrale de traitement d'air, voir le détail ci-dessous :



## 3.3.1.7 Menu « HISTORIQUE ALARMES »

Le menu « HISTORIQUE ALARMES » permet de visualiser l'historique des alarmes de la Centrale de traitement d'air, voir le détail ci-dessous :





# 3.4 <u>Utilisation de la supervision</u>

L'interface supervision (PCOWEB) permet aux utilisateurs de commander et visualiser la CTA Flex.

# 3.4.1 Connexion au serveur Web (PCOWEB)

Avant de commencer l'utilisation de la supervision, configurer la carte réseau du PC afin que son adresse IP soit compatible avec celle du Serveur Web (MOD0).

Ouvrir le navigateur Web (Mozilla Firefox, Internet Explorer,...) et saisir l'adresse IP 172.16.1.250.



La page suivante s'affiche :



L'affichage dépend du montage utilisé et sélectionné dans « Sélection Montage ».



Page 11/19

# 3.4.2 Descriptif des commandes



L'affichage dépend du montage utilisé et sélectionné dans « Sélection Montage ».



entrées / sorties eau

batterie froide

Retour page de garde

soufflage

Informations sondes

#### 3.4.2.1 Fonctionnement forcé

La page « Fonctionnement forcé » permet de forcer les valeurs des entrées et sorties automates.

Cliquer sur le lien **Fonctionnement forcé** la fenêtre suivante s'affiche :

Authentification r	equise	23
?	Le site http://172.16.1.250 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « flash/http/Pages_avec_MDP »	
Utilisateur :		
Mot de passe :		
	OK Annuler	

Renseigner :

- Utilisateur : administrateur
- Mot de passe : **2222**

Puis valider OK, la fenêtre suivante s'affiche :

Fonctionnement Force - Mozilla	a Firefox	terms framework for	-			
(i) 172.16.1.250/http/Pages_ave	c_MDP/Popup_Forca	ge.html				67 %
			FONCTIONNEM	ENT FOR	CE	
	Entrées			Sorties		
Description	Valeur Actuelle	Valeur Forcée	Description	Par la Régulation	Position réelle	Valeur Forcée (0= auto.)
T. Extérieure	26.1 °C	0.0 Simul. Envoyer	Ventilateur Soufflage	0.0 %		0 Envoyer
H. Extérieure	46.7 %Hr	0.0 Simul. Envoyer	Ventilateur Reprise	0.0 %		0 Envoyer
T. Reprise (2 voies)	24.4 °C	0.0 Simul. Envoyer	Batterie Froide	0.0 %	0.0 %	0 Envoyer
H. Reprise (2 voies)	49.3 %Hr	0.0 Simul. Envoyer	Humidificateur	0.0 %		0 Envoyer
		Auto	Registre Air Neuf	0.0 %	0.1 %	0 Envoyer
1. Melange (2 voles)	24.6 °C	0.0 Simul. Envoyer	Registre Reprise	0.0 %	0.0 %	0 Envoyer
H. Mélange (2 voies)	49.1 %Hr	0.0 Simul. Envoyer	Reg. Mélange Recyclage	0.0 %	0.2 %	0 Envoyer
T. Soufflage	24.8 °C	0.0 Simul. Envoyer	Reg. Mélange Extraction	0.0 %	0.3 %	0 Envoyer
H. Soufflage	49.2 %Hr	0.0 Auto Simul. Envoyer	Registre Bypass	Auto Fermé Ouvert		



Page 13/19

## 3.4.2.2 Réglages

La page « Réglages » permet de régler les paramètres de chaque boucle de régulation.

Cliquer sur le lien Réglages la fenêtre suivante s'affiche :

equise	23
Le site http://172.16.1.250 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « flash/http/Pages_avec_MDP »	
OK Annuler	
	equise Le site http://172.16.1.250 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « flash/http/Pages_avec_MDP » OK Annuler

Renseigner :

- Utilisateur : administrateur
- Mot de passe : **2222**

Puis valider OK, la fenêtre suivante s'affiche :

0	Reglages - Mozilla Firefox			
	i 172.16.1.250/http/Pages_avec_	_MDP/Popup_Reglage.html		67 %
				REGLAGE
	Elément	Paramètre	Valeur	
		Gain Proportionnel	1.0 Envoyer	
	Ventilatour Soufflage	Temps d'integration	15 Envoyer	
	ventilateur Soumage	Temps de Derivation	0 Envoyer	
		Coefficient K	95 Envoyer	
		Gain Proportionnel	1.0 Envoyer	
	Ventilatour Bennice	Temps d'integration	15 Envoyer	
	ventilateur Reprise	Temps de Derivation	0 Envoyer	
		Coefficient K	95 Envoyer	
		Consigne	15.4 Envoyer	
		Bande Proportionelle (Reprise)	3.0 Envoyer	
	Regulation Temperature	Gain (Soufflage)	2.0 Envoyer	
		Tps Integration (Soufflage)	120 Envoyer	
		Tps Derivation (Soufflage)	0 Envoyer	
			ED.0 Environ	



### 3.4.2.3 Plages Horaires

La page « Plages Horaires » permet de régler les plages horaires pour le fonctionnement en mode « Occupation » pour chaque jour de la semaine. En dehors des plages réglées, la Centrale de traitement d'air fonctionnera en mode « Inoccupation ».

Cliquer sur le lien Plages Horaires la fenêtre suivante s'affiche :

Plages horaires ·	- Mozilla Firefox	
(i) 172.16.1.250/	http/Popup_Horaires.html 67 %	
	PLAGES HORAIRES (Mode Automatique)	
Lundi	de : 8 h 0 à : 18 h 0 et de 0 h 0 à : 0 h 0 Envoyer	
Mardi	de : 8 h 0 à : 18 h 0 et de 0 h 0 à : 0 h 0 Envoyer	
Mercredi	de : 8 h 0 à : 18 h 0 et de 0 h 0 à : 0 h 0 Envoyer	
Jeudi	de: 8 h 0 à: 18 h 0 et de 0 h 0 à: 0 h 0 Envoyer	
Vendredi	de: 8 h 0 à: 18 h 0 et de 0 h 0 à: 0 h 0 Envoyer	
Samedi	de: 0 h 0 à: 0 h 0 et de 0 h 0 à: 0 h 0 Envoyer	
Dimanche	de : 0 h 0 à : 0 h 0 et de 0 h 0 à : 0 h 0 Envoyer	

#### 3.4.2.4 Sélection Montage

La page « Sélection Montage » permet de choisir le montage de la Centrale de traitement d'air utilisé.

Cliquer sur le lien Sélection Montage la fenêtre suivante s'affiche :

🕘 Selection du montage - Mozilla Firefox	
i 172.16.1.250/http/Popup_Selection.html	67 %
SELECTION DU MONTAGE	
Montage : SFM1 SFM2 SFM3 SFM4 SFM5 DFRM1 DFRM2 DFRM4 DFRM4 Envayer	
ATTENTION : LA CTA DOIT ETRE ARRETEE POUR CHANGER D	E MONTAGE



Page 15/19

3.4.2.5 Mise à jour des enregistrements

La page « Mise à jour des enregistrements » permet de mettre à jour les enregistrements des valeurs des sondes.

Cliquer sur le lien Mise à jour des enregistrements la fenêtre suivante s'affiche :

Login : admin / Mot de passe : fadmin



Une fois l'opération terminée, cliquer sur « Close Window », voir ci-dessous :



Cette opération est à effectuer chaque fois avant d'afficher le graphique, et ce afin de mettre à jour les enregistrements.



### 3.4.2.6 Afficher le graphique

La page « Afficher le graphique » permet d'afficher le graphique avec les valeurs des sondes enregistrées sur les dernières 24h.

Cliquer sur le lien Afficher le graphique la fenêtre suivante s'affiche :



Rappel : avant d'afficher le graphique il faut préalablement avoir mis à jour les enregistrements en cliquant sur le lien « Mise à jour des enregistrements ». voir paragraphe précédent.



#### 3.4.2.7 Télécharger les enregistrements

La page « *Télécharger les enregistrements* » permet de télécharger les valeurs des sondes enregistrées sur les dernières 24h sous forme de tableau et/ou graphique.

Cliquer sur le lien Télécharger les enregistrements la fenêtre suivante s'affiche :





# 3.5 Arrêt du système

# 3.5.1 Arrêt normal de la Centrale de traitement d'air

Pour effectuer un arrêt normal de la Centrale de traitement d'air il faut basculer le sélecteur 2 positions (S3) sur la position « ARRÊT ». L'interface opérateur affichera l'écran suivant :

09h33	02/10/	2017	
24 Mode	. <mark>1°C</mark> Chaud	(FF)	S
Arrêt a	a dista	nce	
			red

La centrale de traitement d'air entrera alors en phase d'arrêt, avec retour à 0 des commandes batteries, humidificateur et ventilateur reprise, ainsi qu'une post-ventilation de 120s sur le ventilateur soufflage.

Durant toute la durée de phase d'arrêt (120s) la verrine verte clignotera. Une fois le ventilateur soufflage à l'arrêt et la verrine verte éteinte, vous pourrez procéder à la mise hors tension du système avec l'ouverture du sectionneur Q1.

# 3.5.2 Arrêt d'urgence

Pour effectuer un arrêt d'urgence de la Centrale de traitement d'air il faut enfoncer le bouton arrêt d'urgence (S1)

